

# Städinstruktioner - ALU-mattor

## ALU-mattor ÖPPEN - entrémattor med aluminiumprofiler

Med 3-10 mm mellanrum mellan profilerna.

### Daglig-/veckorengöring - beroende på trafik och nedsmutsning



1. Dammsugning.
2. Avlägsna större smutspartiklar och stenar mellan profilerna innan mattan rullas upp.
3. Rulla upp mattan för att sopa/damsuga upp smuts som fallit mellan profilerna. Se till att brunnen är ren och att inget grus hamnar under profilerna när mattan rullas tillbaka. Detta skadar profilerna när de belastas ovanifrån.

### Extra rengöring



1. Genomför först "daglig rengöring".
2. Efterföljs med matt-tvätt, t ex med kombi-skurmaskin Kärcher BR 30/4 C Advance.

## ALU-mattor TÄT - entrémattor med aluminiumprofiler

UTAN mellanrum mellan profilerna.

### Daglig-/veckorengöring - beroende på trafik och nedsmutsning



1. Dammsugning.
- Denna matt-typ med täta profiler släpper inte igenom smuts och grus och kan heller inte rullas.

### TIPS!

Om t ex tuggummi fastnat i nålfiltern, använd kylspray på fläcken för att sen enkelt kunna att peta bort tuggummit.

### Extra rengöring



1. Genomför först "daglig rengöring".
2. Efterföljs med matt-tvätt, t ex med kombi-skurmaskin Kärcher BR 30/4 C Advance.